



S37/S37SC – PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Montáž brzdy
Namontujte před nasazením lišty





Montáž dolního vozíku
z vnějšíku desky




Montáž vozíku
se zafrézováním kolečka



Brzdu nasunout
před montáží




Zajišťovací vruty



Šířka a hloubka frézování
pro vodicí profil


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S37



13C0S37


Sada S37 SC



13C0S37SC25
13C0S37SC40


PROFILY:

Profil 50 horní
pro zafrézování




13D2HF50XX

Profil S50 horní



13D1HP50XX [elox]
13D2HP50XX [surový]

Profil S03



13D1S030XX



tlumič
Softclose



35 kg



kuličkové
ložisko




min.
16 mm





spodní
vedení



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ




$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \min. 4 \\ X_1 &= Y + 5 \\ X_2 &= Y + 8,5 \\ Z_1 &= Y + 3 \\ Z_2 &= Y + 2,5 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \min. 4 \\ X_1 &= Y - 6 \\ X_2 &= Y - 1 \\ Z_1 &= Y - 10 \\ Z_2 &= Y - 7 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \min. 20 \\ X_1 &= Y - 6 \\ X_2 &= Y - 1 \\ Z_1 &= Y - 10 \\ Z_2 &= Y - 7 \end{aligned}$$



S37

Kování S37 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodicí profily, které se narážejí do vyfrézovaných drážek do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.

Montáž dveří

1. Vozíky se uchyť na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu. Horní vozíky jsou přítom v dolní poloze.

2. Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vruty.

Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vruty.

